



Артикул 75551

www.service-kluch.com

Автоматические зарядно-предпусковые устройства (PW265 и PW325) для автомобильных аккумуляторных батарей

Внимание! Соблюдайте порядок подключения зарядного устройства к аккумулятору.

Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу зарядного устройства из строя.

1. Подключите клеммы зарядного устройства к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность, красная клемма к (+), черная к (-).
2. Убедившись, что засветился светодиод, вставьте вилку в розетку.
3. С помощью ручки регулятора установите нужную силу тока.

Назначение

Основное назначение данного зарядного устройства (ЗУ)— заряд автомобильных и мотоциклетных 12В аккумуляторных батарей (АБ), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.

Устройство контролирует и ограничивает напряжение на заряжаемой АБ, исключая интенсивное газообразование (кипение) и перезаряд АБ, поэтому, устройство может быть использовано для заряда современных не обслуживаемых батарей и не требует отключения заряжаемой АБ от бортовой сети автомобиля.

Кроме этого, возможно использование ЗУ, как многоцелевого источника постоянного тока для питания автомобильной аппаратуры, электроинструментов, галогенных ламп и других устройств и приборов. Технические характеристики данного ЗУ позволяют применять его в качестве зарядно-предпускового устройства для помощи АБ при пуске двигателя. Можно также использовать ЗУ в не автоматическом режиме для заряда АБ любой электрохимической

системы с максимальным напряжением в конце заряда меньше 15В. Устройство предназначено для использования только внутри помещений, степень защиты от воды IP20.

Требования по технике безопасности

Перед началом эксплуатации ЗУ необходимо изучить настоящее руководство, а также правила по уходу и эксплуатации АБ. Перед подключением прибора к сети убедитесь в целостности (отсутствии повреждений) изоляции сетевого шнура. Не допускайте попадания химически активных жидкостей (бензин, кислота и т. д.) и воды на корпус ЗУ и сетевой провод. При зарядке АБ должна размещаться в хорошо вентилируемой зоне.

Технические характеристики

Модель	PW265	PW325
Напряжение питающей сети, частотой 50-60 Гц	180-240В	
Диапазоны плавной регулировки выходного тока	не менее 0.4-6 А	не менее 0.4-15 А
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клеммах АБ)	от 0 до 15 В	
Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем, чем ток, заданный регулятором)	14.9 - 15.1 В	
Диапазон рабочих температур	От -10 ⁰ С до +40 ⁰ С	
Габариты	155x85x200 мм	
Масса	0.85 кг	0.91 кг
Встроенный микровентилятор		+

Тип амперметра	стрелочный	стрелочный
----------------	------------	------------

Устройство изделия

Конструктивно ЗУ выполнено в пластмассовом корпусе, имеющем жалюзи для вентиляции. На передней панели расположены регулятор силы зарядного тока, светодиод включения и шкала амперметра. Сетевой шнур и выходные провода с зажимами уложены в задний отсек корпуса.

Электронная схема зарядного устройства представляет собой двухтактный высоковольтный, высокочастотный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, со схемой управления, содержащей две цепи обратной связи по выходному току и напряжению.

Такое построение силовой части обеспечивает высокий КПД в широком диапазоне питающих напряжений, практически идеальные выходные характеристики генератора тока и генератора напряжения, надежную гальваническую развязку, а также высокие удельные массогабаритные и мощностные характеристики.

Для индикации протекающего зарядного тока используется амперметр. Для защиты силовой части от перегрева применены микровентиляторы (в модели PW325) и схема ограничения выходного тока. Эта схема автоматически уменьшает выходной ток, при повышении температуры внутри корпуса выше нормы. При этом ручная регулировка силы тока не позволяет выставить ток, больший, чем задает схема ограничения. При восстановлении нормального температурного режима диапазон ручной регулировки восстанавливается.

Проверка работоспособности

Извлечь провода. Убедиться, что корпус изделия не имеет механических повреждений, а изоляция провода цела. Для проверки работоспособности ЗУ без АБ, необходимо подключить его к сети переменного тока, выходные клеммы должны быть разомкнуты. Убедитесь, что индикатор «Сеть» светится и работает вентилятор (для модели PW325).

Порядок работы

Заряд АБ в автоматическом режиме.

Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу ЗУ из строя.

1. Подключите зажимы ЗУ к клеммам АБ, строго соблюдая полярность. Плюсу соответствует красный, либо светлый цвет маркировки зажима. Минусу - черный, либо темный цвет маркировки зажима.

ЗУ имеет защиту от переплюсовки. Она может быть реализована в различных вариантах:

- Внутренняя электронная схема (без колбы на выходном проводе);
- Плавкий предохранитель в колбе на выходном проводе.

Внимание! Неправильное подключение приводит к перегоранию предохранителя, расположенного в капсуле на выходном проводе. Предохранитель представляет собой медный проводник диаметром 0.3мм для модели PW265 и диаметром 0.5мм для модели PW325. Недопустимо устанавливать проводник большего диаметра или включать в параллель несколько проводников. При замене перегоревшего проводника применять только пайку. Скрутка, либо иное механическое крепление, не обеспечит необходимое переходное сопротивление, а следовательно нормальную работу ЗУ.

2. Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток)
3. Убедившись, что засветился светодиод, подключить ЗУ к сети переменного тока.
4. Вращая вправо регулятор силы тока, установить требуемый ток заряда.

Сила тока устанавливается регулятором плавно, поэтому даже с дискретным светодиодным амперметром вы можете установить желаемую силу тока, запомнив в каких положениях регулятора начинается светиться светодиоды и установить регулятор в промежуточное положение. Заряд АБ будет проходить в

автоматическом режиме током, установленным ручкой регулировки. При достижении на АБ напряжения, равного 15 В, ток автоматически уменьшается. При этом регулятор силы зарядного тока не позволяет выставить ток больший, чем задает схема автоматики. Начало уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении батареей 75-95% заряда. Для полного до заряда АБ может потребоваться еще от получаса до нескольких часов (зависит от типа, емкости и технического состояния АБ).

В процессе до заряда ЗУ переходит в буферный режим, при котором самозаряд АБ компенсируется требующимся током заряда*. Длительность работы в буферной режиме неограничена, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство АБ улучшают и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее сопротивление и емкость.

5. По окончании заряда отключить ЗУ от сети и снять зажимы с клемм АБ. Рекомендуется протереть зажимы и провода влажной, а затем сухой ветошью для удаления попавшего электролита. Желательно после этого смазать зажимы любой автосмазкой для защиты от коррозии.

Внимание! Несмотря на то, что ЗУ не требует вашего участия в процессе заряда АБ, недопустимо оставлять подключенное ЗУ без присмотра, как всякую сложную технику, особенно при питании от гаражной электросети.

Использования ЗУ в качестве многоцелевого источника питания.

ЗУ является источником стабилизированного напряжения постоянного тока с ограничением (стабилизацией) силы тока нагрузки.

*- Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин АБ, уменьшив ток, ЗУ автоматически переходит в режим десульфатации АБ. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастет до значения,

выставленного регулятором тока.

Поэтому может быть применено для запитки любых потребителей напряжения 15В с суммарным током потребления меньше выставленного ручным регулятором тока. При перегрузке, либо аварийном замыкании выходных проводов ЗУ будет переходить в режим стабилизации тока.

Использования ЗУ в качестве предпускового устройства

Для облегчения пуска двигателя подключить ЗУ к АБ, установить ручкой регулировки максимальный ток. Таким образом, оживить аккумулятор в течении 5-30 минут, а затем, не отключая ЗУ от АБ, произвести пуск двигателя. Оживленная предпусковым зарядом АБ способна дать существенно больший ток в первые секунды работы стартера. Это позволяет легко стронуть загустевшее масло, создать быстрой прокруткой хорошее смесеобразование и искру (в дизеле воспламенения) и в большинстве случаев обойтись без дорогостоящего пускового устройства, а уменьшение времени прокрутки уменьшит нагрузку на АБ продлив его ресурс. В случае неудачи повторить процедуру. Изготовителем рекомендуется применять для этой цели более мощные модели (PW325) или несколько ЗУ включенных параллельно.

Заряд АБ других электрохимических систем в не автоматическом режиме

Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу ЗУ из строя. Не автоматическим режимом считается режим заряда, при котором напряжение на АБ в конце заряда меньше, чем напряжение, которое может создавать ЗУ.

1. Убедитесь, что напряжение на АБ в конце заряда (указывается в паспорте аккумулятора) меньше 15 В.
2. Подключите зажимы ЗУ к клеммам АБ, строго соблюдая полярность. Плюсу соответствует красный, либо светлый цвет маркировки зажима. Минусу - черный, либо темный цвет

- маркировки зажима.
3. Установите регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток).
 4. Убедившись, что засветился светодиод, подключите ЗУ к сети переменного тока.
 5. ЗУ работает в режиме генератора стабильного тока. В таком режиме необходимо выставить регулятором силу зарядного тока, соответствующую типу и емкости заряжаемой батареи, и контролировать степень заряженности общепринятыми методами (по напряжению, по времени и силе тока, по плотности электролита и т. д.).

Время работы ЗУ в любом из перечисленных режимов не ограничено

Профилактический уход и ремонт

При длительной эксплуатации ЗУ рекомендуется периодически проводить следующие виды обслуживания:

1. Удалять следы коррозии и смазывать зажимы-крокодилы.
2. Очищать продувкой жалюзи от пыли.

Более сложные работы, связанные с разборкой корпуса ЗУ, например замену сетевого шнура при его повреждении должен выполнять производитель ЗУ или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

Нормативный срок службы ЗУ 5 лет.

Гарантийный обязательства

Изделие соответствует требованиям нормативных документов: ЮСТ Р-МЭК 60335-2-29-98, ГОСТ Р 51318.141-99, ГОСТ Р 51527-99 и Госстандартом России ему выдан сертификат РОСС RU.ME05.B03947 № 6791724. Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении всех требований, изложенных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня продажи. В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт изделия. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях, а также, в случае, если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, претензии к качеству работы устройства не принимаются и гарантийный ремонт не производится. В случае неисправности, при соблюдении всех требований, ремонт (обмен) прибора производится по месту продажи.