# Уважаемый покупатель!

**Мы благодарим Вас за покупку пресс рамы под гидравлический домкрат от 2т. До 12т. Модель 75057.**

**Внимательно ознакомьтесь с информацией данной инструкции, которая поможет Вам :**

**- быстро собрать данное изделие**

**- сделает вашу работу безопасной**

**- увеличит срок службы рамы .**

**Данное изделие сделано из качественной стали на высокотехнологичном оборудовании с ЧПУ . Покрыто специальной порошковой краской, защищающей изделие от коррозии. Пресс рама прошла многочисленные испытания в заводских и лабораторных условиях. По классификации товаров является приспособлением и не требует обязательной сертификации.**
**Сделано в РОССИИ.**

# Комплектация.

**1. БОКОВАЯ ОПОРА — 2 шт.**

**2. ВЕРХНЯЯ БАЛКА — 1 шт.**

**3. НИЖНЯЯ БАЛКА (пуансон)— 1 шт.**

**4. ВЕРСТАК — 1 шт.**

**5. БЛИН (матрица) — 2 шт.**

**6. НИЖНЯЯ СКРЕПЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА — 1шт.**

**7. ОПОРНЫЙ УГОЛОК - 2 шт.**

**8. ОПОРНЫЙ ПРУТ — 2 шт.**

**9. КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР — 1шт.**

**10. ИНСТРУКЦИЯ — 1шт.**

**ПОРЯДОК СБОРКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ.**

**1. Разложите на полу боковые опоры и верхнюю балку, скрепите их вместе, как показано на рисунке. Используйте крепеж: болты М12*110, шайбы М12, гроверы М12 и гайки М12, по два с каждой стороны.**

**2. Приготовьте нижнюю скрепляющую планку, опорные уголки. Используйте крепеж: болты М10*35, шайбы М10, гроверы М10 и гайки М10, по два с каждой стороны. Соедините как показано на рисунке.**

**3. Соберите нижнюю балку (пуансон) как показано на рисунке. Используйте крепеж: болты с крючком М8*100, - 2 шт. и гайки М8 — 4шт., по два с каждой стороны.**

**4. Поставьте пресс раму вертикально, при помощи пружин соедините нижнюю балку с верхней.**

**5. Используя гаечные ключи (в комплект не входят) туго протяните всю конструкцию. Для удобства сборки, отверстия конструкции имеют технологически обусловленный люфт, поэтому рекомендуется использовать угольник (в комплект не входит), для выставления углов под 90градусов.**

**6. Установите верстак и блины (матрицы) на ту высоту, которая Вам потребуется для работы.**

**7. Подберите домкрат гидравлический бутылочного типа от 2х до 12 т. (в комплект не входит), установите его на платформу нижней балки, выкрутите шток и соедините с кольцом верхней балки. Конструкция готова к работе.**

**8.*** В целях более безопасной работы рекомендуется закрепить раму стационарно к полу.**
**Обязательно дочитайте инструкцию до конца, приятной работы!!**

**Требования по безопасности и рекомендации.**

**1**. Пресс-раму рекомендуется использовать стационарно, на ровной бетонной поверхности пола. Анкерное крепление к полу рекомендуется.

2.Протяжка болтов, выставление «рамки» изделия под прямым углом - обязательное условие для долговечности срока службы.

3. Не применяйте пресс-раму при работе с деталями, материал которых имеет потенциальную возможность к расколу и вылету частей. Сталь и другие хрупкие материалы могут разрушаться под большим давлением, создавая опасность попадания мелких частиц в глаза.
Используйте специальные защитные очки или маску.

4. Пресс-рама предназначена для работ связанных с прессовкой, выпрессовкой подшипников, прочих мелких деталей.
- Не пытайтесь «победить железо», на мощь которого данная конструкция не рассчитана.
- Намертво закисший штифт возможно извлечь только путём предварительного нагревания.
- Избегайте перекоса хода пуансона нижней балки.
- «Выдавливаемая» деталь — должна свободно проходить сквозь столешницу верстака, в противном случае, верстак может быть поврежден.
5. Не переделывайте конструкцию под гидроцилиндр или пневматический поршень.
**6.Внимание!!!** Не превышайте 70% нагрузку заявленной номинальной мощности используемого домкрата. Максимально возможный для эксплуатации домкрат 12т. с используемым усилием не более 8,4 тонн. **Двенадцать тонн - это усилие, при котором рама будет деформирована!!!**

**Гарантийные обязательства.**

Убедительная просьба к Вам перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. При отсутствии у Вас - правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. При покупке требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии. Заполнение гарантийного талона — обязательно.

Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
- Не соблюдения пользователем предписаний инструкций по эксплуатации изделия.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударным или другим любым воздействием, в т.ч. на детали, подвергшиеся ремонту, сварке или модификации. На неисправности, возникшие в результате перегрузки других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: деформация.
- Применения изделия не по назначению.
- Стихийного бедствия, в т.ч. неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, кислоты, ГСМ.

Дата продажи:

_____

Продавец:_____

Покупатель:_____

_____

(мною инструкция прочитана в присутствии продавца, с правилами ознакомлен, комплектация полная).

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Развиваемое усилие, т** | Рабочее 8,4 т. Предельное 12т |
| **Привод и рабочий элемент** | Домкрат гидравлический, бутылочного типа от 2х до 12т. |
| **Верхнее положение поршня, мм** | 760 |
| **Нижнее положение поршня, мм** | 130 |
| **Шаг поршня, мм** | 170 |
| **Вес нетто, кг** | 36 |
| **Вес брутто, кг** | 37 |
| **Размеры, мм** | 1230х500х510 |

г. Самара.

РФ 443051 г. Самара ул. Алма-Атинская 29 корп. 70 ООО Завод Металлург